

# ES-690K 操作使用说明

## 操作面板按钮和指示灯

您可控制打印机的简单操作--如换行、换页及进纸和退纸。 操作面板指示灯可显示打印机的状态

### 操作面板按钮和指示灯

#### 1.换行/换页按钮

短按此按钮时，逐行进纸。

按住此按钮几秒时，退出单页纸或将连续纸前进到下一个页顶位置。

#### 2.微调

当打印纸处于页顶位置或撕纸位置时，按住暂停按钮 3 秒钟后，打印机蜂鸣器响 3 声进入微调模式。 在此模式中，您可以通过按下换行/换页 和 进纸/退纸按钮以调整页顶和切纸位置。

#### 3.进纸/退纸按钮

装入单页打印纸。

如果已装入一页打印纸，则退出此页打印纸。

从备用位置装入连续纸。

如果已装入一页打印纸，退出连续纸到备用位置。

#### 4.暂停按钮

暂时停止打印，再次按下此按钮时继续打印。

当按下此按钮 3 秒钟，蜂鸣器响 3 声，打印机进入微调整模式。当再次按下时，蜂鸣器响 2 声，保存当前微调位置，退出微调整模式。

#### 5.暂停指示灯

打印机暂停时，此指示灯亮。

打印头过热时，此指示灯闪烁。

#### 6.缺纸指示灯

当选择的打印纸来源中没有打印纸或打印纸装入不正确时，指示灯亮，同时暂停灯亮。

当打印纸没有完成退出时此指示灯闪烁。

#### 7.电源指示灯

打印机打开时此指示灯亮。

当发生故障错误时此指示灯闪烁。

其他操作：

当打印机内没纸时，按住暂停按钮 3 秒内再按下进纸/退纸按钮进入打印模式切换快捷方式——蜂鸣器响 1 声打印模式设置为普通打印，蜂鸣器响 2 声打印模式为重打模式。重打模式，每行内容会打印两遍，适用于 5 联以上纸张打印不清楚的情况。

其他错误：当蜂鸣器响三声，电源灯和暂停灯亮时，前后进纸方式错误（打印机有打印内容时切换纸张）。